

INVITAL

EASYTANK CASCADE LED 7L / 17L




EN Users manual
DE Gebrauchsanleitung
PL Instrukcje użytkowania
CZ Návod k použití
SK Návod na použitie
HU Használati útmutató

ES400 Black
ES400 White
ES260 Black
ES260 White

Visit www.invital.info for more products

1





Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za zakúpenie tohto akvariijného setu radu CASCADE Tento moderný akvariijný set je vhodný ako pre začiatočníkov tak pokročilých. Veríme, že budete s týmto produktom spokojní. Pred použitím si prosím prečítajte podrobne tento návod na použitie.

1. Pokyny k návodu



Upozornenie! Prečítajte si prosím pozorne a dôkladne nasledujúce pokyny. Nedodržanie týchto požiadaviek môže spôsobiť vážne zranenie a môže viesť k poškodeniu alebo zlyhaniu produktu. Akékoľvek zlyhanie spôsobené ignorovaním uvedených inštrukcií a upozornení uvedených v návode na použitie sa nevzťahuje na našu záruku a akúkoľvek zodpovednosť. Všetky práce na tomto a s týmto prístrojom môžu byť vykonávané len podľa priloženého návodu. Bezpodmienečne dodržujte bezpečnostné pokyny pre správne a bezpečné používanie. Tento návod na použitie dôkladne uschovajte. Pri zmene vlastníka predajte aj návod na použitie.

2. Bezpečnostné pokyny

Tento prístroj môže byť zdrojom nebezpečenstva pre osoby a vecné hodnoty, pokiaľ je používaný nesprávne resp. v rozpore s určeným účelom alebo pokiaľ nie sú dodržiavané bezpečnostné predpisy.

Tento prístroj nesmie byť používaný deťmi do 8 rokov a okrem toho aj osobami so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o bezpečnom používaní prístroja a môžu z tohto dôvodu vzniknúť nebezpečenstvo. Deti sa nesmú s prístrojom hrať. Čistenie a užívateľská údržba nesmie byť vykonávaná deťmi bez dozoru.

Bezpečná prevádzka

- Napájací zdroj elektrických častí musí zodpovedať špecifikáciám produktu. V prípade potreby požiadajte o informácie o pripojení od miestneho dodávateľa elektriny!
- Nepripájajte elektrické zariadenia, pokiaľ elektrické pripojenie nespĺňa uvedené predpisy (špecifikácia napätia na typovom štítku sa musí zhodovať so sieťovým napätím)!
- Elektrické zariadenia musia byť pripojené k uzemnenej zásuvke z dôvodov týkajúcich sa európskych bezpečnostných noriem. Ďalšie informácie vám poskytnie miestny elektrotechnický špecialista!
- Kombinácia vody a elektrickej energie môže pri pripojení v rozpore s predpismi alebo nesprávnej manipulácii viesť k usmrteniu alebo ťažkým poraneniam. – Než siiahnete do vody, odpojte od napätia prístroja, ktoré sa nachádza vo vode.
- Nikdy neprenášajte alebo neťahajte elektrické zariadenia za privodový kábel!

- U el. častí je nutné na prívodnom kábli zaistiť odkvapovú slučku, prípadne zaistiť, aby zásuvka bola vyššie ako prívodný kábel.
- Neodstrihujte sieťovú zástrčku a neskracujte kábel. Vaša záruka sa stáva neplatnou, pokiaľ nie sú dodržané tieto podmienky!
- Časti obalu môžu byť nebezpečné (napr. plastové vrecká). Skladujte preto mimo dosahu detí, domácich zvierat atď.!
- Zariadenie je vhodné iba na použitie v uzavretých miestnostiach a iba na svoj zamýšľaný účel
- Nedotýkajte sa zástrčky mokkými rukami!
- Pred vložení rúk do vody akvária odpojte najskôr od sieťového napájania všetky zariadenia v akváriu.
- Výmena sieťového kábla nie je možná. Elektrické zariadenie sa nesmie používať v prípade poškodeného kábla alebo tela zariadenia! V takom prípade kontaktujte predajcu!
- Tiež nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody na osobách a predmetoch spôsobené nesprávnym používaním zariadenia alebo nedodržaním tohto návodu na obsluhu!
- Čerpadlo je možné zapnúť až po jeho ponorení do vody v akváriu.
- Po odpojení od napájacej zo siete vyčkajte pred vytiahnutím čerpadla z akvária aspoň 15 minút
- Pred čistením alebo manipuláciou najskôr vypnite elektrické zariadenia a vytiahnite sieťovú zástrčku!
- Používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo!
- Nikdy nevykonávajte technické zmeny.
- O akvárium neopierajte žiadne iné predmety, ani nekladte naň nič okrem krytu, ktorý je súčasťou balenia.
- Akvárium nikdy neprenášajte pokiaľ je naplnené vodou.

3. Popis častí a príslušenstva

Viz obrázek č. 1.

1	Osvetľovacia rampa
2	Kryt akvária
3	Filtračná komora
4	Nádoba
5	Tlačidlo pre vypínanie/zapínanie osvetľovacej rampy
6	Rozstrekovacia rampa
7	Nasávacía trubica
8	Čerpadlo
9	Filtračná hrubá vata

4. Technické dáta

Rozmery akvária

Verzia	Šírka (mm)	Hĺbka (mm)	Výška (mm)	Váha (kg)
EasyTank CASCADE LED 7L	260	135	295	2,5
EasyTank CASCADE LED 17L	400	160	400	4,5

Osvetlenie

Verzia	Napájanie:	Príkon:	Výkon
EasyTank CASCADE LED 7L	100-240V 50/60Hz	5W	3W
EasyTank CASCADE LED 17L	100-240V 50/60Hz	5W	5W

Čerpadlo TF-300

Napájanie:	220-240V 50/60Hz	Výkon:	342 l/h
Príkon:	4W	Krytie:	IPX8
Výtlak:	0,5m	Maximálna tepl. kvapaliny:	35°C

5. Pred prvým použitím

Pozorne si prečítajte návod na obsluhu!

- Opatrne vyberte akvárium z krabice.
- Otvorte kryt (2) (zaklopte prednú časť krytu smerom dozadu). Z nádoby akvária vyberte všetko príslušenstvo a obaly (4).
- Akvárium položte na rovný povrch (v prípade nerovností použite podložku pod akvárium). Podklad musí byť pevný a stabilný pre hmotnosť akvária a príslušenstva.
- Vizuálne skontrolujte, či akvárium nie je poškodené, a skúšobne ho naplňte vodou.
- Opatrne vylejte vodu z testovaného akvária a vyčistite ho, najlepšie mäkkou handričkou.
- Akvárium je pripravené na používanie.

6. Spustenie a prevádzka

- Umiestnite hrubú filtračnú vlnu (9) na dno filtračnej komory (3). Na vrch hrubej vaty môžete použiť iné filtračné materiály - obrázok 3.
- Vyberte čerpadlo z obalu a nasadte nasávaciu trubicu (7) na spodnú časť čerpadla - obrázok 2. Potom čerpadlo (8) zasuňte do pripraveného otvoru v ľavej časti akvária - drážky nasuňte na plastovú lištu a čerpadlo zasuňte až na doraz - obrázok č. 4 krok A.
- Na už namontované čerpadlo (8) umiestnite striekaciu rampu (6) (pri montáži držte plastovú montáž čerpadla zospodu, aby ste nepoškodili montáž) - obrázok 4 krok

B. Otočte priehľadnú rúrku rampy (6) tak, aby smerovala nadol - voda sa bude rozlievať po celej filtračnej komore (3).

- Kábel čerpadla a svetelnej rampy (1) ved'te smerom von.
- Akvárium je pripravené na spustenie, keď máte všetko pripravené a akvárium je naplnené vodou, môžete čerpadlo (8) a svetelnú rampu (1) pripojiť k elektrickému napájaniu. (1). Osvetľovacia rampa (1) sa musí zapnúť ručne pomocou tlačidla (5) na elektrickom zdroji.

7. Údržba a čistenie

Pred akoukoľvek údržbou alebo čistením sa vždy uistite, že je zariadenie odpojené od napájania.

Údržba filtra

Hrubá vata (9) sa musí vyčistiť hneď, ako sa objaví nízka priepustnosť. Odstráňte vatu a opláchnite ju v nádobe s liatou akvarijnou vodou. Po opláchnutí sa vata môže opäť použiť. Životnosť vaty je približne 3 mesiace. Po uplynutí tejto doby je potrebné vatu vymeniť za novú vatu. Môžete použiť aj biolit alebo jemnú filtračnú vatu. Vyčistite filtračnú komoru (3) od všetkých vzniknutých nečistôt.

Údržba čerpadla

Pravidelne čistite všetky nečistoty na filtri (8), v nasávacej trubici (7) a v rozprašovacej rampe (6). Opatrne vyberte saciu trubicu a striekaciu rampu z filtra a prepláchnite ich čistou vodou alebo vyčistite všetky zvyšné nečistoty. Pravidelne čistite aj oblasť rotora - opatrne odstráňte kryt rotora, vyberte rotor a vyčistite ho. Vyčistite aj sedlo rotora. Potom všetko zložte späť a skontrolujte, či ste dostatočne uzavreli uzáver rotora. Umiestnenie rotora nájdete na obrázku 5.

Údržba akvária

Používame len čistiace prostriedky určené na tento účel, ktoré sú dostupné v predajniach akvárií. Na čistenie akvária nepoužívajte ostré predmety, pretože môžu poškodiť sklo nádrže (4) a silikón. Po každom čistení sa uistite, že je všetko správne umiestnené a upevnené a že nedochádza k úniku.

Výmena osvetľovacej rampy

Osvetľovaciu rampu je možné vymeniť len za rovnaký model. Odskrutkujte skrutky umiestnené na pravej a ľavej strane osvetľovacej rampy (1). Pripevnite novú osvetľovaciu rampu na pôvodné miesto a priskrutkujte ju tak, aby sa osvetlenie nepohybovalo.

8. Riešenie problémov

Pred použitím niektorého z riešení popísaných v časti riešenia problémov, odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho úplne vychladnúť.

Porucha	Príčina	Odstránenie
Slabý prúd z rozstrekovacej rampy	Nečistoty v sacej trubici (7), v rozstrekovacej rampe (6).	Odstrániť nečistoty
Čerpadlo stráca výkon	Nečistoty v oblasti rotora.	Odstrániť nečistoty
	Nečistoty v sacej trubici (7).	Odstrániť nečistoty
Čerpadlo vydáva divné zvuky	Nečistoty v oblasti rotora.	Odstrániť nečistoty

9. Likvidácia a ochrana životného prostredia



Chráňte životné prostredie! Nevyhadzujte tento spotrebič do komunálneho odpadu. Výrobok obsahuje elektrické/elektronické súčasti. Podľa európskej smernice 2012/19/EÚ sa elektrické a elektronické zariadenia po ukončení svojej životnosti nesmú vyhadzovať do komunálneho odpadu, ale je nevyhnutné ich odovzdať na ekologickú likvidáciu na na to určené zberné miesta. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu vašej domácnosti.

10. Prehlásenie o zhode

Výrobca: INVITAL Aqua, Opavská 397, Hradec nad Moravicí 747 41, Česká republika



Tento produkt je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami:
 2014/30/EU (EMC)
 2014/35/EU (LVD)
 2011/65/EU (RoHS)

INVITAL

Visit www.invital.info for more products

Je zakázané likvidovať výrobok a jeho elektronické príslušenstvo spolu s bežným komunálnym a priemyselným odpadom, pretože by to malo negatívny vplyv na životné prostredie alebo ľudské zdravie. Elektronický odpad môžete odovzdať v zberných dvoroch alebo v predajniach elektrospotrebičov.



Dodavateľ: INVITAL Aqua s.r.o., Opavská 397, Hradec nad Moravicí. Viac informácií: na www.invital.info